



Funktionsmerkmale

Elektronikschlösser

Austattung Schloss-Typ	Klasse DIN-EN 1300	Master/Managercode	Benutzercodes	Anzahl Codestellen	Notöffnung	Öffnungsverzögerung in Min.	4-Augenprinzip	Zugriffstimer ³	Sperrzeit ⁴	Überfallalarm	Fernsperr	Riegelüberwachung	Riegelbetätigung manuell / automatisch	gespeicherte Ereignisse	Datenübertragung PC	Sperrzeit bei Fehleingabe in Min.	Redundanz	BSI-Zulassung
Auditcon 252	B	2/3	20	8		1-99	x			x		x	m	100	o	3		
Auditcon 552	B	2/5	99	8		1-99	x	x		x		x	m	400	o	3		
Code Combi B	B	1	1	6	x	1-99	x			o		x	m	32 ^{*1}		1-16		
Code Combi K	A	1	1	6		1-99	x					x	m			1-16		
CombiStar 7250 "simplex"	B	1	1	6		1-99	x						m	256		0,2-15		x
CombiStar 7250 "pro"	B	1	9	6		1-99	x		x	x	x	x	m	256		0,2-15		x
Code Combi KL		1	1	6/4									m			1-16		
DirectDrive EM 1520	B	1	1	6		1-99							m			5		
Elcom 7202	A	1	5	6	x	1-59	x			x			m ^{*5}			0,2-15		
Elcom 7204	A	1	5	6		1-59	x			x			m			0,2-15		
Elcom 7205	A		1	6						x			m			0,2-15		
EloStar 7215 "simplex"	B	1	1	6	o	1-99	x					x	a	128		0,2-15		
EloStar 7215 "pro"	B	1	9	6	o	1-99	x		x	x	x	x	a	128		0,2-15		
EloStar 7215 "time"	B	1	9	6	o	1-99	x	x	x	x	x	x	a	512		0,2-15		
ePass EP 8050		1	9	6									m			5		
Kaba SL 525	B	1/2	18	8		1-99	x	x	x	x	x	x	a	1200	o	5		
Kaba Axessor	B	1/4	36	8		1-99	x	x	x	x	x	x	a	4800	o	5		
LG Basic	B	1	1	6								o	m/a ^{*5}			5		
LG 39E	B		9	6/9		1-99	x			x	x	o	m/a	63		5		
LG 66E	B	1	9	6/9	o	1-99	x			x	x		m/a ^{*5}	511		5		
LG 66E-TL 11	B	1	9	6/9		1-99	x	x		x	x		m/a ^{*5}	479	o	5		
LG 66E Supra	B	1	30	8		1-99	x			x	x		m/a ^{*5}	470	o	5		
Roto Bolt EM 2020 Bas+	B	1	1	6		1-99							a			5		
Roto Bolt EM 2050 MLS	B	1	9	6/7		1-99	x			x	x	o	m	100		5		
Paxos Compact	C/D	1/2	26	8		1-100	x	x	x	x	x	x	a	870 ^{*2}		6	x	x
Selo A	A	1	8	6		1-99	4/6						m			5-20		
Selo B	B	1/39	39	7-8		1-99	4/6	x			o		m	1024	o	5-20		x
Selo BR	B	1/39	39	7-8		1-99	4/6	x			o		m	1024		5-20	x	x
Selo C	C	1/9	9	7-8			4/6				o		m	1024	o	5-20	x	x
Straight Bolt EM 3520 Bas+	B	1	1	6		1-99						o	m			5		
Straight Bolt EM 3550 MLS	B	1	9	6/7		1-99	x			x	x	o	a	100		5		

*1 Ereignisse nur vom Werk auslesbar

*2 zum Auslesen ist die Optionen-Box nötig

*3 Zugriffstimer: Zeitperioden, in denen geöffnet werden darf

*4 Sperrzeit: Öffnungssperre definierbarer Länge ab dem Zeitpunkt der Eingabe

*5 abhängig ob Deadbolt oder Swingbolt

*6 o = optional